OEM BJ-T101

Dijital Mutfak Zamanlayıcısı · Mıknatıslı

Türkçe Kullanım Kılavuzu



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın.

Dijital mutfak zamanlayıcısı

Cihazın bölümleri

Ön yüz	MIN (M, dakika) / SEC (S, saniye) / START/STOP (ST/SP, başlat/durdur) düğmeleri ve dijital ekran.
Arka yüz	Ayakta durma klipsi, mıknatıs, pil bölmesi.

Bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

Zamanlayıcıyı hazırlama

1 Pili devreye almak için pil bölmesindeki şeffaf bandı çekip çıkarın.

2 MIN ve SEC düğmelerine birlikte basın; ekranda "00.00" görünür.

Geri sayım için kullanma

1 İstediğiniz süreyi MIN ve SEC düğmelerine basarak ayarlayın.

2 Süreyi ayarlamanın başka bir yolu: MIN düğmesini basılı tutun; düğme 3 saniye basılı tutulduktan sonra sayı kendiliğinden ilerler.

3 Geri sayımı başlatmak için START/STOP düğmesine basın.

4 Süre dolunca zamanlayıcı bip sesi vermeye başlar.

İleri sayım için kullanma

1 MIN ve SEC düğmelerine birlikte basın; ekranda "00.00" görünür.

2 Saymayı başlatmak için START/STOP düğmesine basın.

Alarmı durdurma

START/STOP düğmesine basın.

Ekranı sıfırlama

Herhangi bir anda MIN ve SEC düğmelerine birlikte basın. Ekranda "00.00" görünür.

Zamanlayıcıyı duraklatma

1 Geri / ileri sayım sürerken START/STOP düğmesine bir kez basın.

2 Geri / ileri saymaya devam etmek için START/STOP düğmesine tekrar basın.

Pil değiştirme

1 Pil bölmesindeki vidaları saat yönünün tersine çevirin.

2 Pil olarak AAA7 numaralı (AAA) pil kullanın.

3 Vidaları geri takıp saat yönünde çevirerek sıkın.

Pil uyarısı

- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller, şarj edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır (çıkarılabiliyorsa).
- Piller doğru kutuplarla (+/−) takılmalıdır.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

- Farklı türde piller ya da yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Bitmiş piller cihazdan çıkarılmalıdır.
- Besleme uçları kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Yalnızca önerilen türde ya da dengi pil kullanılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.

Turuncu Dükkan · turuncudukkan.com · 0242 322 32 44