- **Wintact WT3121 Elektromanyetik Alan Radyasyon Ölçer**

- 1. Güç tuşuna kısa basarak ürünü açın. Hiçbir işlem yapılmadığı takdirde 5 dakika sonra cihaz tamamen otomatik olarak kapanacaktır. Kapatmak için aynı düğmeye basılı tutabilirsiniz.
  2. Ürün ilk açıldığında ekranda bir değer görülebilir, bu normaldir. Ürünü elinizde tutarak yavaşça elektromanyetik radyasyon kaynağına doğru ilerleyin. Eğer ölçüm aralığında bir değer okunursa ekranda belirecektir. Eğer 1V/m'den daha düşük bir değer varsa ekranda hiçbir değer görülemeyecektir. Yüksek voltaj içeren kaynaklara yakın ölçüm yaparken her türlü güvenlik kurallarına uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır!
  3. Ölçüm yaparken ON/OFF tuşuna basarsanız okumayı o değerde kilitlemiş olursunuz ve ekranda HOLD işareti belirir. ON/OFF tuşuna takrar basarak ölçüm moduna devam edebilirsiniz
  4. AVG/VPP tuşuna basarak AVG (ortalama değer) ve VPP (pik değer) ölçüm yapabilirsiniz
  5. AVG/VPP tuşuna uzun basarak alarm sesini açıp kapatabilirsinz.
  6. Normal ölçüm modunda C/F tuşuna basarak celcius ve fahrenheit sıcaklık birimleri arasında geçiş yapabilirsiniz. C/F tuşuna uzun basarak da uT ve mG manyetik alan birimleri arasında geçiş yapabilirsiniz
  7. Ürün açıkken AVG/VPP ve C/F tuşlarına aynı anda uzun süre (2sn) basarsanız ürün sıfırlama menüsüne girebilirsiniz. Bu aşamada önce elektriksel veya manyetik alan yanıp sönmeye başlayacaktır. AVG/VPP tuşuna veya C/F tuşuna basarak elektrik ve manyetil alan arasında geçiş yapabilirsiniz. Elektriksel alan yanıp sönerken ve değer 10V/m'nin altındayken ON/OFF tuşuna basınız, değer sıfıra inecektir. Aynı işlemi manyetik alan 0.1uT değerinin altındayken yaparsanız da manyetik alan sıfırlanacaktır. Sıfırlama işlemi bittikten sonra AVG/VPP veya C/F tuşuna uzun basarak işlemden çıkın ve daha sonra ON/OFF tuşuna basarak cihazı kapatın
  8. Pil işareti boş olarak yanığ sönerse ürünü tekrar şarja takınız. Ürün şarjdayken ölçümü kesecektir. Batarya tam dolduğunda ekranda işaretin de dolduğunu görebilirsiniz.