Ölçüm şu şekilde yapılmalıdır:

UYGUN PROB TİPİNİ SEÇİN:

a) S prob: Fabrikadan takılı olarak gelen bu uç en yaygın kullanılan uç tipidir ve çok farklı alanlarda kullanılabilir

b) L uzun prob: Bu probu dar ve ulaşılması zor noktalar için kullanınız

c) Probsuz ölçüm: Prob takmadan daha geniş bir yüzey alanında ölçüm yapabilirsiniz

AÇMA:

a) MEAS/ON tuşuna basarak cihazı açın

b) Ekrana görüntü geldiğinde cihaz İvme (Acceleration) modda açılmış olacaktır. İlk açıldığında cihaz pil uyarısı veriyorsa pilleri yenileyin

ÖLÇÜM MODU

a) A/V/D tuşuna basarak ölçüm modunu seçebilirsiniz. Geçerli ölçüm modu İvme(Acceleration) modudur. Bu ölçüm modunda ayrıca LO/HI tuşu ile LO(düşük-10Hz-1Khz) ve HI(yüksek-1Khz-15Khz) frekans ölçüm moduna geçiş yapabilirsiniz. S prob hem düşü hem de yüksek frekans ölçüme uygunken L prob sadece düşük frekans ölçümler için kullanılmalıdır.

b) A/V/D tuşuna tekrar basarak V (hız) moduna geçebilirsiniz

c) A/V/D tuşuna tekrar basarak D (displacement/yer değiştirme) moduna geçebilirsiniz

ÖLÇÜM:

Doğru ölçüm modu ve frekans seçildikten sonra MEAS/ON tuşuna basılı tutarak prob ucunu titreşim ölçümü yapacağınız objeye yaslayın. Titreşim değeri ekrana yansıyacaktır. Parmağınızı çektiğinizde yapılan ölçüm ekrana yansıyacak ve tekrar aynı tuşa bastığınızda sıfırlanacaktır