AEK-Tech C310 Mutfak Tartısı

Elektronik Mutfak Tartısı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Tanım

Bu elektronik tartı, yüksek hassasiyetli bir elektronik mutfak tartısıdır. Ev mutfağında yiyecek tartımı, geleneksel Çin tıbbı malzemelerinin tartımı gibi amaçlarla kullanılır. Şık görünüm, yüksek hassasiyet, çoklu birim dönüştürme, hızlı tepki ve kararlı tartım gibi özelliklere sahiptir.

Kapasite / hassasiyet

7 kg / 1 g, 5 kg / 1 g, 3 kg / 0,5 g, 3 kg / 0,1 g, 1 kg / 0,1 g

Elektrik değerleri

Güç	2 adet AAA pil
Çalışma gerilimi	2,4 V – 3,5 V
Çalışma akımı	≤ 5 mA
Kapalıyken akım	≤ 2 μA

Kullanım

Açma / kapama

Tartıyı yatay bir yüzeye koyun. "⏻/T" tuşuna basın; tartı açılır ve sıfır noktasını kontrol ettiğini gösteren "8888" görünür. Değer sabitlenip sıfır gösterildikten sonra tartım yapabilirsiniz. Çalışırken "⏻/T" tuşunu 2 saniye basılı tutarsanız tartı kapanır; tartı 120 saniye işlemsiz kalırsa da kendiliğinden kapanır.

Birim dönüştürme

Çalışırken "UNIT" tuşuna basarak birimi "kilogram (kg) → ons (oz) → pound (lb)" arasında değiştirebilirsiniz. 1 kilogram = 35 ons = 2,2 pound.

Dara

Dökme bir şeyi tartmak istediğinizde kefeye bir kap koyun, "⏻/T" tuşuna basarak dara alın; sıfır göründükten sonra tartılacak malzemeyi kabın içine koyun, net ağırlığı görürsünüz.

Kalibrasyon

Tartı doğru tartmıyorsa kendiniz kalibre edebilirsiniz. Kalibrasyon aralığına uygun bir ağırlığa ihtiyacınız vardır. Önce tartıyı kapatın; "⏻/T" tuşuna basarak açın ve aynı anda "UNIT" tuşuna basın, ardından bırakın; tartı kalibrasyon durumuna girer. "UNIT" tuşuna basarak kalibrasyon aralığını "7000g" → "5000g" → "3000g" → "3000.0g" → "1000.0g" arasından seçin. İç kodu göstermek için "⏻/T" tuşuna basın. Kefeyi boş tutun; iç kod sabitlendikten sonra sıfır noktasını kalibre etmek için "⏻/T" tuşuna basın. Ekranda "CAL0" → "aralık" → "iç kod" görünmesi sıfır noktası kalibrasyonunun tamamlandığını gösterir. Uygun ağırlığı kefeye koyun; ekranda "CAL1" → "PASS" görünmesi kalibrasyonun başarıyla tamamlandığını gösterir.

Dikkat

1. Kefedeki toplam ağırlık etikette yazan kapasitenin %105'ini aşarsa ekranda aşırı yük anlamına gelen "O_Ld" görünür. Malzemeyi hemen kaldırmalı, ağırlığı azaltıp yeniden tartmalısınız; sürekli aşırı yükleme tartıya zarar verir.
2. Açılışta ekranda "Lo" görünmesi pilin zayıf olduğunu gösterir; pili değiştirmelisiniz.
3. Tartı uzun süre kullanılmayacaksa, pil akıp tartıya zarar vermesin diye pili çıkarmalısınız.

English — Original Instructions

Original manufacturer instructions, reproduced as supplied.

Electronic Kitchen Scale User's Manual

Description

The electronic scale is a high precision electronic kitchen scale. Used in family kitchen food weighing, common Traditional Chinese Medicine weighing, etc. With the characteristics of fine shape, high precision, multi-unit conversion, fast response, stable weighing, etc.

Range/Accuracy

7kg/1g, 5kg/1g, 3kg/0.5g, 3kg/0.1g, 1kg/0.1g

Electronic Parameters

Power: 2 AAA batteries.
Working Voltage: 2.4V~3.5V
Working Current: ≤5mA
Shutdown Current: ≤2μA

Instructions

Power On/Off: Put the Scale in a horizontal position. Press "⏻/T" key, it will power on and display "8888" which indicates testing zero point. You can weigh after it is stable and displaying zero weight. If you press "⏻/T" lasting for 2 seconds in working state it will power off, or suspended the scale for 120 seconds it will power off automatically as well.

Unit Convert: In working state, press "UNIT" you can convert the unit between "kilogram (kg) → ounce (oz) → pound (lb)". 1 kilogram=35 ounces =2.2 pounds.

Tare: When you want to weigh something fragmentary, you can put a container on the scale plate, press "⏻/T" to tare, then put the goods to be weighed in the container after displaying zero weight, you can get the net weight.

Calibrate: If the scale is inaccurate, you can calibrate it by yourself. You need a weight matching calibrate range. Shut down the scale first, press "⏻/T" to power on and press "UNIT" instantaneously, then release it and it will enter the calibrate state. Choose a calibrate range between "7000g"→" 5000g"→" 3000g"→" 3000. 0g"→" 1000. 0g"by press "UNIT". Press "⏻/T" to dispay internal code. Keep the scale plate empty, press "⏻/T" to calibrate zero point after the internal code stable, then it will display "CAL0" →" range"→" internal code" which indicates zero point calibrating completed. Put the matching weight on the scale plate and it displays "CAL1"→" PASS" indicates calibrated successfully.

Caution

1. When the total weight on the scale plate is over the label range's 105%, it will display "O_Ld" means overload. You should remove the goods immediately, reduce the weight and weigh it again, continuous overloading will damage the scale.

2. Display "Lo" when power on indicates low power, you should replace battery.

3. You should remove the battery from the scale when you do not use it in a long time for avoiding leakage to damage the scale.